

Обогреватель бытовой электрический ОНЭ-5.1-80/220

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Матрас с подогревом ИНКОР ОНЭ-5.1-80/220 позволяет согреть и расслабить все тело. Их применение интенсифицирует кровообращение в затвердевших участках мышц и улучшает самочувствие после тяжелого дня. Матрас с подогревом поддерживает в постели постоянную комфортную температуру, при которой можно расслабиться и быстро заснуть. Расправьте матрас с подогревом на обычном матрасе. Следите за тем, чтобы матрас с подогревом плотно прилегал к обычному матрасу в продольном и поперечном направлении и не образовывал складок в течение всего времени использования. Уложите на него простыню. Только так матрас с подогревом может оптимальным образом отдавать тепло. Перед отходом ко сну проверяйте правильность расположения! Матрас с подогревом можно использовать, только расстелив и разгладив его. Матрас с подогревом оснащен четырехпозиционным проходным переключателем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В _____ 220
 Род тока _____ переменный
 Температура нагрева поверхности при положении
 переключателя: (2) сильный нагрев, С _____ 45-55
 (1) слабый нагрев, С _____ 25-40
 Номинальная частота, Гц _____ 50
 Потребляемая мощность, Вт _____ 80
 Класс защиты от поражения током _____ 2
 Степень защиты от влаги _____ влагостойкие
 Драгоценных металлов не содержит.
 Артикул _____ 78009
 Вес _____ прибл. 1 000 г.
 Размеры _____ прибл. 85 x 155 см.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель _____ 1 шт.
 Паспорт и ИЭ _____ 1 экз.
 Упаковка _____ 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ допускается:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;
- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- подвергать обогреватель воздействию влаги или ударам твердыми предметами;

- эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а так же при поврежденном проводе или выключателе;
 - включать мокрый обогреватель;
 - эксплуатировать обогреватель в свернутом положении;
 - применять для беспомощных лиц, детей или лиц, не чувствительных к теплу, инвалидов без присмотра;
 - машинная стирка;
 - замену эл. шнура самостоятельно не производить;
 Продолжительное применение изделия в положении переключателя «2» может привести к ожогу кожи.
 Потребитель не должен засыпать при включенном приборе.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовку обогревателя к работе необходимо проводить в следующем порядке:

- расправьте матрас с подогревом на обычном матрасе;
- установить выключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
- установить выключатель в положении «2» на 15-20 минут для разогрева;
- после разогрева установить выключатель в положении «1»;
- в случае сильного разогрева обогреватель отключить от сети.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°C до +45°C;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения, при обнаружении прекратить использование изделия.
- допускается отклонение от заданных размеров ± 5 см
- габаритные размеры 85 x 155 см

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюдения правил эксплуатации, разборки и ремонта обогревателя покупателем.

Средний срок службы 5 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, Вы, должны выполнять следующее:

- никогда не втыкайте в изделие булавки — инородный металлический предмет может замкнуть электроцепь изделия, что, в свою очередь, может привести к пожару;
- никогда не используйте изделие в мокром состоянии, наличие влаги может привести к замыканию электроцепи;
- никогда не оставляйте изделие без присмотра — аварийные перепады напряжения в сети могут привести к замыканию электросети и выходу изделия из строя;
- при наличии заболеваний, при которых использование тепла противопоказано, посоветуйтесь с врачом;
- **никогда не используйте изделие в положении «2» более 30 минут;**
- **следите за тем, чтобы матрас с подогревом плотно прилегал к обычному матрасу в продольном и поперечном направлении, не образовывая складок в течение всего периода использования;**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель низкотемпературный электрический ОНЭ-5.1-80/220 соответствует ГОСТ 52161.2.17-2009 техническим условиям ТУ-3468-001-40720744-97.

Сертификат соответствия №РОССРУ. АВ 72. В03238.

Адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10

Тел.: 8 (812) 247-67-13; 8 (911) 297-96-54; 8 (911) 252-89-49
www.inkorspb.ru, e-mail: inkor.spb@mail.ru

Дата выпуска « ____ » 20 ____ г.

Штамп ОТК

Цена договорная

Продан « ____ » 20 ____ г.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ОНЭ-5.1-80/220

Продан магазином _____

(наименование и номер магазина, его адрес)

дата продажи « ____ » 20 ____ г.

штамп магазина _____

(личная подпись продавца)

выполнены работы _____

Исполнитель _____ Владелец _____