

**Модель: 6550**  
**ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ**  
для малых домашних животных

**Благодарим Вас, что выбрали наш товар.**

**Весы - это высоко чувствительная измерительная аппаратура.**

**НЕЛЬЗЯ бросать весы, прыгать на платформе, превышать максимально допустимую для весов нагрузку ! Это может повредить электронный механизм весов.**  
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием весов.

Ваши новые электронные весы для малых домашних животных были специально созданы для измерения их веса и отображения разницы в их весе.

**Технические характеристики:**

1. Весы работают с четырьмя измеряющими сенсорами высокой точности.
2. Функция отображения разницы предыдущего и настоящего веса
3. Функция выделения веса тары
4. Легко читаемый ЖК ( LCD ) дисплей
5. Lo : индикатор разрядки батарейки\_ ( необходимо заменить батарейку )
6. Err: индикатор превышения максимального веса
7. Автоматическое отключение
8. Предел взвешивания 20 кг.
9. Дискретность 10 г.
10. Питание: одна щелочная батарейка 9V (в комплект входит)
11. Кнопка Kg/ Lb/ St : три вида единиц измерения
12. Автоматическая функция „HOLD”:  
Несмотря на то, что домашние животные имеют тенденцию к непоседливости, весы способны взвесить их точно, благодаря использованию функции автоматического двигательного балансира (HOLD).

**Инструкция по применению**

**Кнопки управления:**

1. Весы включаются/выключаются с помощью кнопки ON/OFF (нажать один раз). С помощью этой кнопки так же очищается память (нажать дважды).
2. С помощью кнопки TARE вы можете использовать функцию вычитания веса тары. Через 2 секунды удержания кнопки, на дисплее появится обозначение «0.00».
3. Кнопка Kg/ Lb/ St : три вида единиц измерения .  
Актуальная единица измерения видна на правой стороне дисплея.

**Использование весов:**

1. Вставьте 9Vщелочную батарейку в специальное отделение, которое находится с тыльной стороны весов (на дне).
2. Установите поддон на весы.
3. При нажатии кнопки ON/OFF на дисплее появится обозначение «0.00».
4. Положите или поставьте домашнее животное на весы. Показание веса появится на дисплее через несколько секунд и сохранится в памяти автоматически.

Появившаяся на дисплее буква «М» указывает на наличие данных в памяти весов. После следующего взвешивания на дисплее появятся показания веса и разница между этими и предыдущими показаниями по очереди, с интервалом в 2 секунды. Показания последнего веса автоматически вносятся в память весов, как в случае их ручного отключения, так и в случае автоматического отключения.

5. При нажатии на кнопку ON/OFF один раз весы отключаются. Если Вы не используете весы в течение 30 секунд, весы отключаются автоматически.

#### **Функции памяти:**

Если на дисплее появляется значок «М», это значит, что цифровой показатель последнего взвешивания был занесен в память и, следовательно, должна отображаться разница в весе. Если Вам не нужен показатель разницы веса на дисплее, быстрым нажатием кнопки ON/OFF два раза, Вы удаляете информацию из памяти. Значок «М» должен исчезнуть с дисплея. Замена либо перемещение батарейки также приводит к очистке памяти.

#### **Вес тары:**

Если Вы используете не только поддон, но и добавочный вес (одеяло, подушку и т.д.) общим весом до 5 кг., то после нажатия кнопки TARE на дисплее появится обозначение «0.00» и максимальный вес животного может быть до 20 кг.

Если добавочный вес более 5 кг., то при нажатии кнопки TARE на дисплее также появится обозначение «0.00», но при этом максимальный измеряемый вес может быть менее 20 кг. (более точно: 20 кг. минус добавочный вес).

#### **Примечания**

- Температура может иметь большое влияние на точность взвешивания. Если Вы будете взвешивать при температуре 20-25 градусов по Цельсию, точность взвешивания будет лучше.
- Для очистки весов используйте влажную салфетку. Не применяйте какие-либо чистящие средства.
- Пользуйтесь весами осторожно, потому что это точный прибор.
- Если появится „OUT 2” индикатор, это значит, что электронный механизм весов испортился из-за превышения максимального веса или бросания весов, прыгания на платформе. В таком случае владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН** **ОТМЕТКА о ПРОДАЖЕ**

Изделие \_\_\_\_\_ Модель \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий по внешнему виду  
и комплектности не имею.  
Подпись покупателя:

Штамп магазина

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного изделия. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи изделия. Дефекты, возникшие по вине изготовителя, бесплатно устраняются в течении 21-го дня со дня предъявления потребителем требований об устранении недостатков изделия, при следующих условиях:

имеется в наличии гарантийный талон с указанием в нем даты продажи;  
подписи покупателя, штампа торгового предприятия;  
изделие предоставляется в чистом виде, без следов самостоятельного вскрытия, механических повреждений.

#### **Гарантийное обслуживание не распространяется на:**

использовании изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежном обращении с изделием;  
наличии механического повреждения изделия;  
непредусмотренной руководством по эксплуатации разборке либо другом посторонним вмешательстве в конструкцию изделия;  
проникновении различных жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия;  
а также, на такие виды работ, как регулировка, чистка, обслуживание и работу элементов питания.

Сервисные центры : г. Москва, ул. Перерва, д. 62, кор. 2, тел.(095) 658-5490, 658-5427.