



H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTRONIKUS MÉRLEG
MODELL 5867

GB
OPERATING MANUAL
ELECTRONIC SCALE
MODEL 5867

SK
NÁVOD NA OBSLUHU
ELEKTRONICKÁ OSOBNÁ VÁHA
MODEL 5867

CZ
NÁVOD K OBSLUZE
ELEKTRONICKÁ OSOBNÁ VÁHA
MODEL 5867

HR
UPUTSTVO ZA UPORABU
ELEKTRONSKA OSOBNÁ VAGA
MODEL 5867

SLO
NAVODILO ZA UPORABO
ELEKTRONSKA OSEBNA TEHTNICA
MODEL 5867

RO
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
CĂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ
ELECTRONIC
MODEL 5867

RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
МОДЕЛЬ 5867

PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ELEKTRONICZNA WAGA
ŁAZIENKOWA
Art. Nr 5867

LV
DARBINĀŠANAS INSTRUKCIJAS
ELEKTRONISKIE PERSONĀL SVARI
MODELIS 5867

LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRONINĖS ASMENINĖS
SVARSTYKLĖS 5867

SRB
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ELEKTRONSKA VAGA
MODEL 5867

EE
KASUTUSJUHEND
DIGITAALNE KAAL
5867

BG
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРОНА ТЕГЛИЛКА
5867

FR
MANUEL D'EXPLOITATION
BALANCE ÉLECTRONIQUE
5867

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы будете довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться весами, также ознакомились с данным руководством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обладают сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор превышения максимального веса
- Индикатор заряженности батареек
- Единица измерения: кг

Технические Характеристики	
Напряжение	3 x AAA батареек 1,5V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	5-150 кг
Цена деления	100 г
Единицы измерения	кг/lb/st
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Высота дисплея	4,2 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по

эксплуатации.

- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышки выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если поверхность весов влажная, имеется опасность скольжения. Следите за тем, чтобы поверхность весов находилась в сухом состоянии!



В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:



Рис. 1



Рис. 2

Установите батарейку питания на место (Рис. 1).

Чтобы уставить соответствующую единицу измерения (кг) (Рис. 2)

1: Поставьте весы на плоскую и твердую горизонтальную поверхность (не на ковёр, не на мягкую поверхность) (Рис. 3).



Рис. 3

2: Осторожно встаньте на платформу, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться, пока на дисплее во второй раз не покажутся цифры. Затем на экране появится Ваш вес.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ:

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически.

(Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через прим. 6 секунд весы автоматически выключаются.)

ИНДИКАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВЕСА

Если Ваш вес превышает 150 кг, на индикаторе появится следующий знак:



ИНДИКАТОР ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕЙКИ:

Предупредительный сигнал "LO" высветится на экране при низком уровне заряженности батарейки. В этом случае ее необходимо заменить.



Откройте отделение для батарейки, находящееся на дне весов. Вложите новую батарейку.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами - они могут повредить поверхность прибора!

Категорически запрещается мыть прибор под

проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!


СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

 Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечение правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО. ЛТД, Папиргуари ут 12-14,
H-2400 Дунауйварош, Венгрия ,

Фирма-импортер: ООО Бойер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____