# МЕ 83 Предприятие «ИНКОР»

# ОБОГРЕВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОНЭ-4-100/220 ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Уважаемый покупатель, Вы приобрели низкотемпературный обогреватель, предназначенный для местного обогрева в домашних условиях. В качестве нагревательного элемента используется экологически чистое и безопасное углеродное волокно, обеспечивающее инфракрасное тепло.

Холодной зимой и сырым летом на даче и дома всегда теплая постель.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	220
Род тока	переменный
Температура нагрева поверхности при	
переключателя (2) сильный нагрев, С	45-50
(1) слабый нагрев, С	25-40
Номинальная частота, Гц	
Потребляемая мощность, Вт	40
Класс защиты поражения током	
Степень защиты от влаги	внагостойкие
Драгоценных металлов не содержит.	
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Обогреватель	1
шт.	
Паспорт и ИЭ	1 экз.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ **БЕЗОПАСНОСТИ**

НЕ допускается:

Vпаковка\_

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;
- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- подвергать обогреватель воздействию влаги и ударам твердыми предметами;
- эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе;
- включать мокрый обогреватель;
- использовать обогреватель в свернутом положении;
- применять для беспомощных лиц, детей или лиц, не чувствительных к теплу, инвалидов без присмотра;
- механическая стирка;
- самостоятельно производить замену эл. шнура; Разрешается:
- ручная стирка.

### 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовку обогревателя к работе необходимо проводить в следующем порядке:

- установить переключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
- установить переключатель в положении «2» на 15-20 минут для разогрева;
- после разогрева установить выключатель в положении
- в случае сильного разогрева обогреватель отключить от сети.

#### 6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель необходимо при комнатной температуре в месте, защищенном от паров, кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45 до +45 градусов;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения, при обнаружении - прекратить использование изделия. -допускается отклонение от фактических размеров ± 3 см.
- -габаритные размеры 145 см. х 180 см.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течении 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюденя правил эксплуатации, разборки и ремонта обогревателя покупателем. Средний срок службы 5 лет.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

220

1 шт.

Во избежании серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, Вы должны выполнять следующее:

- при наличии заболеваний, при которых использование тепла противопоказано, проконсультируйтесь с врачом;
- не используйте изделие в положении «2» более 30 минут.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель низкотемпературный электрический ОНЭ-4-100/220 соответствует ГОСТ 27570.01-92, техническим условиям ТУ-3468-001-40720744-97. Сертификат соответствия №РОССRU.ME 83. B00255. Адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.10 тел.: 8-911-297-96-54; 343-39-92; 8-911-252-89-49 www.inkorspb.ru, e-mail. inkor.spb@mail.ru Дата выпуска «\_\_\_\_\_» \_\_ Штамп ОТК Цена договорная \_20\_\_\_г. Продан «\_\_\_\_\_» \_\_\_

# ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ОНЭ-4-100/220

Продан магазином
(наименование и номер магазина, его адрес)
Дата продажи «»
штамп магазина
(личная подпись продавца)
Выполнены работы
исполнительвладелец

Важные указания: сохранять с целью дальнейшего использования.