



H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu

6810

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ Модель 6810

Благодарим Вас за приобретение изделия марки “Momert” и надеемся, что вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Бесперывное обозначение времени
- Автоматическое обнуление
- Предупредительный сигнал при весе, превышающем предел измерения : Err
- Возможность тарировки
- Пиктограмма при низком уровне заряженности : LO
(требуется замена батарейки)

Технические Характеристики	
Напряжение	Литиевая батарейка 3 V (в комплекте)
Диапазон взвешивания	3 кг
Цена деления	1 г
Единицы измерения	г,lb/oz
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Размер дисплея	Диаметр дисплея: 4,8 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Платформа весов
2. Кнопка "ON/TARE"
3. Кнопка "UNIT"
4. Кнопка TIME
5. Дисплей



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Удалите изоляционную пластинку из ячейки для батареек, находящейся в нижней части корпуса весов. (Рис. 1)
2. Поставьте весы на твёрдую и плоскую поверхность. Перед включением весов поставьте на весы миску или контейнер, если надо.
3. Нажмите кнопку ON/TARE, на индикаторе появится "0". Весы готовы к взвешиванию.
4. Положите взвешиваемый предмет в контейнер (или прямо на весы), и его вес появится на индикаторе. (Рис. 2)



Рис. 1



Рис. 2

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ

После окончания взвешивания нажмите кнопку TIME. И весы переходят в режим демонстрации времени.

ВЗВЕШИВАНИЕ различных ингредиентов в том же контейнере:

После взвешивания ингредиента оставьте его в контейнере (на весах). Нажмите кнопку ON/TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий ингредиент. Индикатор покажет вес добавленного ингредиента.

ПРОВЕРКА ЧАСОВ

Когда после включения весов на индикаторе появится "0", после нажатия кнопки TIME весы показывают время. Если кнопку TIME долго нажимаем минуты начинают мигать. Тогда кнопкой UNIT величину можно изменить, а потом кнопкой TIME новую величину надо закрепить. Таким же образом надо проверить величину часа.

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (г - lb/oz):

После нажатия кнопки ON/TARE "0" появится на индикаторе. Кнопкой UNIT выберите единицу измерения грамм (g) или унция (oz).

ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись "Lo" (Рис. 3) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились, и требуется их замена.



Рис. 3

Если на дисплее отобразится надпись "Err" (Рис. 4), это означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.



Рис.4

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора! Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!


СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

 Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечение правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.