



H u n g a r y

H-2400 Dunaújváros,

Papírgyári út 12-14.

Tel: +36-25-555-100

Fax: +36-25-401-823

Web: www.momert.hu

E-mail: info@momert.hu

1700
Momert Aqua

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ ДЕТСКИХ БУТЫЛОЧЕК , МОДЕЛЬ: 1700 Инструкция по применению

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

- 1.) Стерилизатор с микро - компьютерным управлением, который в течение 8-10 минут способен стерилизовать детские бутылочки- рожки и их принадлежности. Интенсивный горячий пар быстро и надежно уничтожает вредные бактерии .
- 2.) Дизайн изделия: прибор способен за один раз стерилизовать до 6 штук бутылочек, он разработан специально на базе рожков Snow Bear ("белый медведь"). Стерилизатор легко чистить, основание из нержавеющей стали обеспечивает длительность срока его использования.
- 3.) Нет новых загрязнений: Паровой стерилизатор имеет специальный канал фильтрации, в котором собирается загрязненная вода, образовавшаяся из пара. Таким образом, в конструкции стерилизатора исключено использование заново образовавшейся из пара воды или самого пара. Стерилизатор Snow Bear является единственным оборудованием, имеющим такого рода технологию.

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к таймеру отключения.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

ПРОСИМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ НАШИХ СОВЕТОВ!

- 1.) В случае, если стерилизатор не функционирует, не пытайтесь починить его в домашних условиях и собственноручно, обратитесь в торговую организацию, где Вы его приобрели или в компетентный сервисный центр.
- 2.) Для предотвращения ожогов просим Вас не открывать стерилизатор при его работе! Если Вы открываете стерилизатор непосредственно после пользования им, будьте осторожны, поскольку прибор может быть еще горячим!
- 3.) Не кладите сетевой провод в сосуд стерилизатора, а также не допускайте прикасания проводника к горячим поверхностям!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА(СМ КАРТИНКУ)

- 1) прозрачная крышка с ручкой
- 2) корзина для аксессуаров
- 3) подставка для бутылочек
- 4) носик для слива конденсата
- 5) резервуар для сбора конденсата
- 6) корпус прибора
- 7) нагревательное дно(нерж. сталь)
- 8) кнопка включения
- 9) щипцы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение сети : 220-240 V, 50 Hz
Мощность : 400 ватт

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТЕРИЛИЗАТОРОМ?

- 1.) Перед использованием прибора вымойте рожки и их принадлежности и только тогда стерилизуйте их. Налейте на подогревающее основание 90 мл чистой воды. **Просим не наливать воду в пластмассовый канал белого цвета!**
- 2.) В соответствии с нижеприведенным рисунком установите подставку для бутылочек, сами рожки- бутылочки, корзину для аксессуаров, а также прочие принадлежности в круглый резервуар.

- 3.) Включите стерилизатор в сеть питания и нажмите кнопку "ON" . Включится сигнальная лампочка, приспособление начало процесс стерилизации.
- 4.) После окончания цикла стерилизации откройте прозрачную крышку прибора. Для изъятия рожков и их принадлежностей пользуйтесь щипцами! Затем закройте крышку заново. Если стерилизатор остается закрытым, находящиеся в нем бутылочки и принадлежности остаются стерильными в течение 3-х часов.

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!

Для чистки стерилизатора вытащите канал сбора отработанной воды и опорожните его. Внутреннюю часть канала можно вытереть насухо мягким чистым текстилем.

Нагревательное основание протрите чистой тряпочкой. В течение некоторого периода пользования стерилизатором на пластине основания может появиться накипь, если используемая вода слишком жесткая. В таком случае накипь может быть отчищена следующим образом: на основание наливается уксусная кислота и оставляется на ночь. Не включайте стерилизатор, если в нем еще находится уксус! Сначала слейте уксус и тщательно очистите пластину основания.

Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили