


**brennenstuhl®**

# LuxPremium LED TL 300 AF

- DE Bedienungsanleitung
- GB Operating Instructions
- FR Mode d'emploi
- NL Handleiding
- IT Manuale di istruzioni
- SE Bruksanvisning
- ES Manual de instrucciones
- PL Instrukcja obsługi
- CZ Návod k obsluze
- HU Használati útmutató
- TR Kullanım talimatı
- FI Käyttöohje
- GR Οδηγίες χρήσης
- RU Руководство по эксплуатации
- PT Manual de instruções
- EE Kasutusjuhend
- SK Návod na používanie
- SI Navodilo za uporabo
- LT Eksploatavimo instrukcija
- LV Lietošanas instrukcija



**УКАЗАНИЯ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Перед использованием фонаря нужно внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
- При повреждении карманного фонаря его нельзя использовать.  
В этом случае необходимо обратиться к специалисту по электрической части или в сервисную службу по указанному адресу.
- Не следует смотреть непосредственно на свет.
- Нельзя использовать карманный фонарь во взрывоопасной среде.  
Опасность для жизни!
- Для зарядки аккумулятора нужно использовать только проверенный источник питания с USB-портом.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

- Перед первичным использованием нужно один раз полностью разрядить и снова зарядить аккумулятор.
- 2 возможных режима управления
  - Нажать переключатель (1): 100% - выкл. - 40% - выкл. - 10% - выкл. - сигнал SOS - выкл.
  - Функция сенсорной клавиши при касании переключателя: 100% (нажать) - 40% - 10% - сигнал SOS - выкл. (нажать).
- Во время зарядки пользоваться карманным фонарем НЕЛЬЗЯ.
- Индикатор зарядки: во время зарядки светится красным светом (5), после зарядки аккумулятора светится зеленым светом (6).
- Если аккумулятор длительное время не используется, нужно производить зарядку через каждые 3 месяца.

**ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ:**

- |   |                          |   |                             |   |                              |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|
| ① | включатель/выключатель   | ④ | фокус                       | ⑦ | Зарядный кабель под USB-порт |
| ② | хвостовик с выключателем | ⑤ | Индикатор зарядки (красный) | ⑧ | Оголовок на светодиодах      |
| ③ | гнездо зарядки           | ⑥ | Индикатор зарядки (зеленый) |   |                              |

**ЗАРЯДКА:**

Открыть концевую деталь (2) переключателя.

Заряжать аккумулятор следует только с помощью зарядного кабеля (7) под USB-порт. Должен использоваться только проверенный источник питания с USB-портом (например, зарядное устройство, компьютер) с выходным напряжением максимум в 5 В.

Схема соединения: источник питания с USB-портом – зарядный кабель под USB-порт (7) – гнездо зарядки (3)

Прикрутить концевую деталь (2) переключателя.

Для изделия степень защиты IP44 (защита от попадания посторонних тел и брызг) не обеспечивается во время процесса зарядки.

**ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА:**

Открыть оголовок (8) на светодиодах, извлечь и заменить аккумулятор, туго прикрутить оголовок (8) на светодиодах.

Запасные аккумуляторы можно получить на фирме Hugo Brennenstuhl (см. адрес) под номером артикула: Арт.-№ 0293142.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Светодиод:	CREE-LED	Зарядный USB-ввод:	5 В/1 А (USB-микропорт)
Световой поток:	350 лм	Время зарядки:	~ 3 ч
Аккумулятор:	YK ICR 18650, двухполюсный, 3,7 В/2,0 А.ч	Класс защиты:	IP 44
		Диапазон температур:	от -10°C до +40°C

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Декларация соответствия хранится у Изготовителя.



**Запрещается выбрасывать электрические приборы, элементы питания и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!**

Отработанные электрические и электронные приборы, а также элементы питания и аккумуляторы необходимо собирать в отдельные контейнеры и отправлять на утилизацию с соблюдением требований по защите окружающей среды.

Дополнительную информацию можно получить в разделах «Сервис»/«Часто задаваемые вопросы» на нашей домашней странице в Интернете: [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com).