




**5852**



**5853**

**H u n g a r y**  
H-2400 Dunaújváros,  
Papírgyári út 12-14.  
Tel: +36-25-555-100  
Fax: +36-25-401-823  
Web: [www.momert.hu](http://www.momert.hu)  
E-mail: [info@momert.hu](mailto:info@momert.hu)

## Электронные стеклянные персональные весы

Просим ознакомиться с инструкцией по применению перед использованием весов !

Ваши новые электронные весы были созданы на долгие годы для измерения Вашего веса.

### Технические характеристики

- 4 сенсора - высокоточная система измерения
- 6-мм стеклянная платформа
- максимальный вес 180 кг.
- цена деления 100 гр.
- LCD - дисплей --- 28 мм
- весы включаются лёгким нажатием
- автоматическое обнуление
- автоматическое отключение
- индикатор превышения максимального веса
- индикатор заряженности батарейки
- единица измерения: кг

### Батарейка

Литиевая батарейка ( CR 2032 ) входит в комплект. Перед использованием весов сперва нужно удалить защитную фольгу с батарейки. Чтобы уставить соответствующую единицу измерения ( кг), используйте переключатель , находящийся возле батарейки.

**Правила использования :**

**1:** Поставьте весы на плоскую и твёрдую горизонтальную поверхность( не на ковёр, не на мягкую поверхность ).

**2:** Чтобы включить весы, нажмите ногой на платформу и отпустите. Прибор включится, и на дисплее покажутся "8888". Подождите, пока на экране высветится "0.0".



( Внимание: Если на дисплее появится "Err" ( ошибка ), это значит, что взвешивание имело место до появления "0.0". В таком случае вновь включите весы ).

**3:** Осторожно встаньте на платформу, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться, пока на дисплее во второй раз не покажутся цифры. Затем на экране появится Ваш вес.

**Автоматическое отключение**

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически.

( Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через около 6 секунд весы автоматически выключаются. )

**Индикатор превышения максимального веса**

Если Ваш вес превышает 150 кг ( модель 5831: 200 кг ), на индикаторе появится следующий знак:



## Индикатор заряженности батареек



Предупредительный сигнал "LO" высветится на экране при низком уровне заряженности батареек. В этом случае ее необходимо заменить .

Откройте отделение для батареек, находящееся на дне весов. Осторожно выньте батарейку, нажимая малую, серебристую пластинку . Вложите новую батарейку.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.


### Советы по эксплуатации и техобслуживанию

- В интересах высочайшей точности установите весы перед использованием на плоскую и твёрдую поверхность. Неровная поверхность имеет влияние на точность измерения
- Взвешивайтесь всегда на одних и тех же весах и всегда на то же самое место ставьте весы.
- Рекомендуется пользоваться весами без одежды и обуви, поскольку они влияют на точность измерения. Взвешивайтесь всегда в одно и то же время дня , перед едой.
- Цена деления весов : 100 гр.Если Вы взвешиваетесь два раза и получаете два разные результата, то высчитайте Ваш средний вес.
- Рекомендуется чистить весы влажной тряпочкой. Не допускайте попадания воды во внутрь весов, поскольку это может повредить электронику.
- При чистке весов не пользуйтесь химическими чистящими средствами, которые могут поцарапать поверхность весов.
- Если Вы не пользуетесь весами длительное время, то батарейки необходимо из весов удалить.
- Пользуйтесь весами осторожно, потому что это точный прибор.
- Не бросайте весы и не прыгайте на них.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

### **Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:**

 Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы сможете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.