

H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu



6000

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ, КАРМАННЫЕ Модель 6000

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическая функция регулирования весов
- Автоматическое отключение
- Функция калькуляции количества штук
- Предупредительный сигнал при весе, превышающем предел измерения : OL
- Показание "LO" при разряженных батарейках (необходимо заменить батарейки)

Технические Характеристики	
Напряжение	2 батарейки AAA, 3 В (прилагаются к весам)
Диапазон взвешивания	500 гр.
Цена деления	0,1 гр.
Единицы измерения	gp/oz/dwt/ozt
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Размер дисплея	8 см 3.15 inch

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор вне их досягаемости.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия терлет силу.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Платформа весов
2. Кнопка "ON/OFF"
3. Кнопка "MODE"
4. Кнопка "PCS"
5. Кнопка "CAL"
6. Кнопка "TARE"
7. Дисплей



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Для включения весов нажмите кнопку "On/Off" (Вкл/Выкл) (Рис. 1)
2. После включения подождите, чтобы на дисплее появилась надпись "HELLO" и установилось 0-вое значение, после этого положите измеряемый предмет на весы. (Рис. 2)
3. Для выбора единицы измерения нажмите кнопку "MODE" (Рис. 3), держите названную кнопку в нажатом состоянии до тех пор, пока установится желаемая единица измерения: гр/ oz/ dwt/ ozт
4. Функция TARA (TARE): После взвешивания предмета оставьте его на весах. Нажмите кнопку TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий предмет. Индикатор покажет вес добавленного предмета. (Рис. 4)
5. **CAL**: Для того чтобы включить функцию "CAL" подержите кнопку "CAL" в нажатом состоянии в течение 5 секунд ! На дисплее появится надпись "CAL" (Рис. 5), а затем начнет мигать значение "200,0 g" . Положите эталонный вес в 200 г на весы и нажмите кнопку "CAL"! В случае, если весы функционируют правильно, появляется надпись "PASS". Если появляется надпись "8888" , весы следует выключить! Эталонный вес принадлежностью весов не является!
6. PCS (калькуляция количества штук): Положите на весы пачку, в которой находится 25, 50, 60, 75 или 100 штук данного предмета, который Вы желаете взвесить. Держите кнопку PCS в нажатом состоянии, пока на индикаторе не заблестит количество штук. Затем несколько раз нажмите кнопку "MODE" с целью установки количества штук измеряемых предметов, например: 25, 50, 60, 75, 100. После этого нажмите кнопку "PCS" заново. Если после этого на весы положите такие же самые предметы, на индикаторе прибор покажет количество штук этих предметов.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись "Lo" (Рис. 6) или вовсе отсутствует индикация, это означает, что батарейки разрядились, и требуется их замена.

Гарантия не распространяется на батарейки.



Рис. 6

Если на дисплее отобразится надпись "OL" (Рис. 7), это означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.



Рис. 7

Если на дисплее появится "un2t" индикатор, это значит, что Вы не поставили весы на плоскую и твердую горизонтальную поверхность, которая необходима для взвешивания (Рис. 8).



Рис. 8

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора! Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!


СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

 Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы сможете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

Megfeleléségi nyilatkozat:

Mi,

Momert Zrt.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.

Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823

E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:

Neve: Momert

Tipusa: 6000

Megnevezése: elektronikus zsebmérleg

Megfelel az alábbi normáknak:

Elektromágneses összeférhetőség szabvány: 2004/108/EC

EN 61000-6-1: 2007

EN 61000-6-3:2007

Alacsony feszültség szabvány: 2002/95/EC

Dunaújváros, 2008. Február 8.



Baritsa Tamás
Kereskedelmi igazgató

Declaration of conformity:

We,

Momert Co. Ltd.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12.-14.

Phone.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823

E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Declare that product:

Name: Momert

Model: 6000

Description: Electronic pocket scale

Is in conformity with the following standards:

Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC

EN 61000-6-1: 2007

EN 61000-6-3:2007

Low voltage directive 2002/95/EC

Dunaújváros, 2008. February 8.



Tamás Baritsa
Commercial Manager